

Сборка стеллажа.

Необходимые инструменты:

Пластиковый или деревянный молоток и деревянная подкладка.

Этап 1

- Расположите боковины лицевой стороной внутрь.
- Переверните боковины стеллажа низом вверх и соедините их Т-поперечинами. На свободный конец Т-поперечины надеваются ножки или колеса.

Этап 2

- Переверните стеллаж в правильное положение и установите L-поперечины.

Этап 3

- Установите корзины и дополнительные элементы.

Стеллажи можно соединять друг с другом по высоте

- Соберите верхний стеллаж (без ножек и колес).
- Соедините нижнюю часть нижнего стеллажа Т-поперечинами.
- Соедините верхний стеллаж с нижним, осторожно постукивая, чтобы каждый угол сел на свое место.



Пара боковин стеллажа имеет одинаковую высоту и глубину.



Направление рельсов лицевой стороной друг к другу.



Монтаж поперечин.



Соединение стеллажей.